



食器・食缶同時洗浄の超小型システム

NAW[®]ミニα(アルファ)

省スペース
高効率多機能
設計

給食形態に
合わせた
システム化が
可能

液晶タッチパネル操作盤



食器を種類別に供給装置にセットし、液晶タッチパネル操作盤で人数、または定数枚を入力するだけで、洗浄された食器は整理装置に自動的に定数枚の食器を1ブロックとして積み重ねます。初心者でも簡単に操作できます。エラーが発生した時は発生箇所がひと目で解り、対処しやすくなっています。

特長



入口(ダブルコンベヤ式)

独立した2つの洗浄レーンがあり、複数の洗浄物を同時に洗浄できます。



食器自動整理装置

液晶タッチパネルで設定した枚数の食器を自動で積み重ねます。ソフトに積み重ねる独自の方式で、壊れやすい食器も安心です。

- これ1台ですべての食器と食器カゴ、食缶、各種容器が同時洗浄できる省スペース高効率多機能設計。
- 食器と食缶・容器類を独立専用レーンで洗浄するダブルコンベヤ方式。食器洗浄レーンでは自動供給装置と自動整理装置を搭載。すべての工程において自動処理します。
- 高圧ジェットスプレー方式で強力洗浄ができ、大きさの異なる食器にもアジャスタブル機能で対応。もちろん、強化磁器食器にも対応しています。
- オプションで除湿装置(デミコン)の取り付けが可能です。除湿装置(デミコン)は、作業環境の高温多湿化を抑制します。また、洗浄中に排出される高温の水蒸気を熱交換器で冷却し、常温の空気にして排出します。

NAW[®]ミニα(アルファ)

タイプ	型式	外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ	能力 (食/h)	定格消費電力(kW) 三相200V	蒸気消費量 kg/h (0.2MPa)
丸型食器×3種+食缶同時洗浄タイプ	NAW-ミニα2BK S-(L/R)	4650×1880×1790	500	8.24	140

※ 型式(L/R)は機器の左右に関する仕様です。※ ガス式、電気式はお問い合わせください。



安全に関するご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。誤った使い方をされますと事故の原因になります。

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。
このカタログは、2026年6月現在の内容です。

2606



株式会社 中西製缶所

■ 東京本社 〒104-0033 東京都中央区新川一丁目26番2号 新川INSビル
TEL (03) 5541-6333 FAX (03) 5541-0155

■ 大阪本社 〒544-0015 大阪市生野区巽南五丁目4番14号
TEL (06) 6791-1111 FAX (06) 6793-5151

問合せ先