

2レーン方式で
食器・トレイ
同時洗浄

作業効率
大幅UP

食器・トレイが1台で同時に洗浄可能

NAW[®]テック (食器・トレイ洗浄システム)



WGDNC-X23G4A

トレイディスペンサー

食器・トレイ洗浄入口



入口部で食器をレーンに並べ、トレイを自動供給装置に積み重ねるだけ、省スペースで効率よく処理します。

食器・トレイ洗浄出口



トレイは仕上洗い後、水滴を除去し自動整理用のトレイディスペンサーに積み重ねます。

- トレイをまとめて積み上げておくだけで、自動供給装置から1枚ずつ洗浄レーンに供給。洗浄後はエアブローで水滴を除去し、自動整理用のディスペンサーに積み重ねます。
- トレイは、立てて洗う合理的な設計で食器同時洗浄でありながら、間口は150cm足らずのコンパクトさです。省スペース高効率を実現しました。

NAW[®]テック

型式	外形寸法 (mm) 間口 奥行 高さ	能力 (枚/h)	定格消費電力 (kW) 三相200V 50/60Hz	ガス接続口径 (A)	ガス消費量 kW (kcal/h)	蒸気接続口径 (A)	蒸気消費量 kg/h (0.2MPa)	接続口径 (A)	
								給水	排水
WGDNC-X23G4A (ガス)	4900×1356×1390	2700～9000 (食器)・500 (トレイ)	6.29/6.79	25	93.0 (80000)	-	-	25×4	50×4
WGDNC-X23SA (蒸気)	4800×1236×1390	2700～9000 (食器)・500 (トレイ)	6.14/6.64	-	-	20	120	25×4	50×4

※トレイディスペンサー1台は標準装備です。



安全に関するご注意

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
誤った使い方をされますと事故の原因になります。

製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。
このカタログは、2026年6月現在の内容です。

2606



株式会社 中西製缶所

■ 東京本社 〒104-0033 東京都中央区新川一丁目26番2号 新川INSビル
TEL (03) 5541-6333 FAX (03) 5541-0155

■ 大阪本社 〒544-0015 大阪市生野区巽南五丁目4番14号
TEL (06) 6791-1111 FAX (06) 6793-5151

問合せ先